



Jährliche Kontrolle der Raumthermostaten

1. Sämtliche Raumthermostaten auf niedrigste Temperatur einstellen



2. Ca. 5 Minuten warten, und im Heizungsverteilerkasten kontrollieren, ob bei allen Heizkreisen, welche mit einem Stellmotor versehen sind, auch kein Durchfluss vorhanden ist (=Anzeige auf 0).



3. Sämtliche Raumthermostaten auf höchste Temperatur einstellen



4. Erneut ca. 5 Minuten warten, und kontrollieren, ob bei allen Heizkreisen, welche mit einem Stellmotor versehen sind, auch Durchfluss vorhanden ist.



Bei Fragen oder Verdacht auf Fehlfunktion bitte mit dem Hauswart Kontakt aufnehmen.